

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Návod k použití

## Medvídku, schovej se!



91-003764-004 ©

*Milí rodiče,*

*všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.*

*Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.*

*Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.*


*S úctou*

*Vaši přátelé z VTech*

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na [www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)*

# ÚVOD

Poznejte další krásnou hračku s názvem "**Medvídku, schovej se!**"  
Vaše dítě bude radostně překvapeno, když stiskne jedno ze dvou tlačítek na hrnci s medem. Plyšový medvídek totiž z hrnce vyskočí, dítě pozdraví a také řekne nějakou z mnoha zábavných frází. Tlačítka také přehrávají chytlavou hudbu, písničky v češtině a další zábavné fráze, které mimo jiné podporují a rozvíjejí jazykovou zásobu.




# OBSAH BALENÍ

- 1× Medvídku, schovej se!
- 1× Návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

## Odemknutí balících zámků:




- ① Otočte zámek o 90° proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

# ZAČÍNÁME

## INSTALACE BATERÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý **VYP.**
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Pokud měníte použité nebo vybité baterie, vyjměte je z boxu zatažením za konec baterie.



4. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální a bezporuchový výkon používejte pouze nové alkalické baterie).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

## **UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE**

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabitě NI-MH nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo dobíjecí, nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobíjet pouze pod dozorem dospělého člověka.

## Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC).



Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.




Pro více informací prosím navštivte:


[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk),

[www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

## VLASTNOSTI PRODUKTU

### 1. Vypínač / Nízká / Vysoká hlasitost

Chcete-li jednotku zapnout, posuňte "Vypínač / Nízká / Vysoká hlasitost" do polohy Vysoká hlasitost  nebo Nízká hlasitost . Uslyšíte písničky, melodie a různé fráze. Chcete-li jednotku vypnout, posuňte "Vypínač / Nízká / Vysoká hlasitost" do polohy vypnuto .



### 2. Automatické vypnutí

Z důvodu zachování životnosti baterie se hračka automaticky vypne přibližně po 50 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím jakéhokoli ze tří tlačítek.

**Poznámka:** Pokud se hračka vypíná během hraní, doporučujeme vyměnit baterie.

# ČINNOSTI

## 1. Tlačítko ČÍSLA

Když se medvěd skrývá v hrnci, tak stisknutím číselného tlačítka medvěd vyskočí. Zároveň můžete poslouchat zábavné fráze a učit se čísla. Když medvěd vyskočil, stiskněte opět číselné tlačítko a uslyšíte roztomilou frázi o medvědovi. Zároveň bude blikat světlo.




## 2. Tlačítko HUDBA

Stisknutím tlačítka Hudba uslyšíte jednu ze tří skladeb a různé melodie. Pokud se medvěd skrývá v hrnci, stisknutím tlačítka Hudba, medvěd vyskočí. Zároveň bude blikat světlo.



## 3. Schování medvěda

Když medvěd vyskočí, zatlačte ho dolů, aby se skryl v hrnci připraven hrát si na schovávanou. Medvěd bude na vaši činnost reagovat zábavnými frázemi a písněmi. Světlo bude blikat.



## 4. Posuvná včelka

Zatlačením na včelku roztočíte vrtulku a uslyšíte mluvit včelku, zábavné zvuky i hudbu. Také bude blikat světlo.



# Texty písní

## Píseň 1

Pojď si hrát, schovej se.  
Hop, a už vidím tě já.  
Schovej se , najdu tě!

## Píseň 2

Medík je tak skvělý, vyrábí ho včely.  
Každý ho chce mít, a stále jenom jíst.

## Píseň 3

Srdce, čtverec, kolečko  
důů – dáá, důů – dáá,  
Tak pojď hned je objevíš  
to přece už dávno víš.

# SEZNAM MELODIÍ

1. There is a Tavern in the Town
2. Teddy Bear's Picnic
3. Hokey Cokey
4. Pop! Goes the Weasel
5. BINGO
6. Alphabet Song
7. Flight of the Bumblebee
8. Au Clair De La Lune
9. Skip to My Lou
10. Toyland
11. Polly Wolly Doodle
12. Here We Go Round the Mulberry Bush
13. Oh Susanna
14. Hickory, Dickory Dock
15. Animal Fair



# PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji nadměrné vlhkosti.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak prosím postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízení odpočinout na pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

# ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.

**UK Customers:**

Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)

Website: [www.vtech.co.uk/support](http://www.vtech.co.uk/support)

**Česká a Slovenská republika:**

Telefon: +420 565 321 695

[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)

[www.vtech.sk](http://www.vtech.sk)

**NZ Customers:**

Phone: 0800 400 785

Website: [support.vtech.com.au](http://support.vtech.com.au)

**Navštivte naše stránky  
a prohlédněte si více produktů.**

***www.vtechcz.cz***

***www.vtech.sk***

